スカパー!が映らなくなったとき

スカパー!がメンテナンス等で停波した直後は視聴でき なくなることがあります。以下の手順でチャンネルス キャンをやりなおしてください。

※本製品はスタンバイ状態(電源ランプが赤点灯)のときにチャンネル情報などを自動的に更新しています(毎日 4:35 または16:35頃)。更新時に、スカパー!がメンテナンス等で停波していると、チャンネル情報がないものと見なされ、選局できなくなります。

スカパー!の配信再開後、自動更新時間(4:35 または 16:35頃)を過ぎると、チャンネル情報が再び更新され、 スカパー!が映るようになります。配信再開から自動更新時 間が来る前までにスカパー!を見たい場合は、以下の設定が 必要になります。



3 方向ボタンと 速 で以下の通り進みます。







4 [CS] を選んで 減 を押します。

➡ CS デジタル放送のスキャンが始まります。

## 5 スキャンが終了するまで待ちます。

※ 数分かかる場合があります。

➡ スキャンが完了すると、リモコンボタンの割当画面が表示されます。



➡ テレビの画面に戻ります。 スカパー!が映るかどうか確認してください。

対象型番 PRD-LP219B

方向ボタン

選ぶ

決める

1 つ前の画面に戻る

ホーム メニューを表示する/消す

使用するボタン

決定

λ/14集 **電源** 

10. 11 1

0

879 85 C







 チャンネル設定 CS
リビコンがあらことに、表示するチャンネルを割り当てます。 リビコンの毎号ボタンを選んでから、割り当てるチャンネルを割り出てくたさい。
リビコンがタン チャンネル編号 短期名
リビコンがタン チャンネル編号 5 015
ロ10
ロ20
ロ10
ロ20
ロ11
ロ20
ロ11
ロ20
ロ11
ロ20
ロ11
ロ20
ロ11
ロ20
ロ11
ロ20
エージャン・
ロ20
エージャン・