

サイトスティック

Xit Stick

USB接続 テレビチューナー 型 番 XIT-STK110-LM



セットアップガイド

- ・かならず本書を読んでから正しく安全に使用してください。また、本書は 保証書をかねていますので、読んだ後も大切に保管しておいてください。
- ・セットアップについて困ったときはサポートページを確認してください。

https://pixela.jp/xitstk110p

©PIXELA CORPORATION.

205000343-2

内容品

お使いになる前に、すべての内容品が同梱されていることを確認してください。不足や異常がある場合は、購入から2週間以内に弊社ユーザーサポートセンターにご連絡ください。

□ 本体






✓ セットアップガイド 兼製品保証書(本書)



接続する

01 アンテナ線を接続する




※アンテナケーブルはF型コネクタのついたものを別途用意してください。※アンテナ変換ケーブルを使用する場合、ロッドアンテナでの受信はできません。

ロッドアンテナでの受信について

ロッドアンテナを使用する場合、アンテナ変換ケーブルを外し、 ロッドアンテナを伸ばしてください。地上デジタル放送の エリア内であっても、以下のような場所ではロッドアンテナで 受信できない場合があります。

- ・電波がさえぎられたり、影響を受けやすい場所 屋内、地下街、ビルの間、山間部、高圧線や線路の近くなど
- ・電波塔から遠い場所または極端に近い場所
- ・移動中の乗り物の中
- ・初回設定で設定した地域と異なる場所 使用する場所が変わったときは、アプリの設定から再度チャン ネルスキャンをしてください

02 本体をパソコンにつなぐ





※USB Type-Cの場合は変換ケーブルが別途必要です。動作確認済みのケーブルのご使用をおすすめします。くわしくはサポートページ(https://pixela.jp/xitstk110p)を参照してください。

03 アプリをセットアップする

公式HPのサポートガイドを参照して手順を進めてください。

XIT-STK110のサポートガイド





製品仕様

製品名	Xit Stick(サイト スティック)
型番	XIT-STK110-LM
一般名称	USB接続テレビチューナー
外形寸法	約73.9mm(D)×22.1mm(W)×10.8mm(H) ※アンテナ・キャップ・突起部除く
質量	約18g
消費電力	350mW
使用温度範囲	温度:5°C~35°C 湿度:20%-80%RH(結露無きこと)
受信放送	地上デジタルテレビ放送(CATVパススルー対応)
アンテナ入力	ロッドアンテナ、外部アンテナ入力端子(MCX)
インターフェース	USB 2.0
取得規格	VCCI Class B

- ・動作環境は公式HP(https://pixela.jp/xitstk110)の仕様を参照してください。
- ・仕様および外観は、性能向上やその他の理由で予告なく変更される場合が あります。
- ・本書で使用している画像の一部は、はめ込み合成です。実際の画面とは異なる場合があります。
- ・本書の内容を無断で転載することは禁じられています。

安全上のご注意

本書では、安全にご使用いただくために次のような表示をしています。 人や財産への危害、損害の発生を防ぐために表示の内容をよく理解し、 本文をお読みください。

◇ 行為を禁止する記号 / ●行為を指示する記号

警告 🗥

以下の注意事項は、火災・感電・破裂などにより、死亡または重症を負う可能性があることを示します。

- 以下のような場所で使用・保管しない。
 - ・熱器具の近くや炎天下の車内などで高温になる場所
 - ・水や湯気などがかかる場所
 - ・振動や衝撃のある場所
 - ・強い磁力や静電気が発生する場所
 - ・ほこりや、湿気、油煙の多い場所
 - ・可燃性、爆発性、引火性のガスがある場所
 - ・傾斜しているなどで不安定な場所
 - ・小さなお子様の手が届く場所
 - ・直射日光が当たる場所(保管時)
 - 破裂、発火、発煙、火災、感電および落下などによるけがや故障 の原因になるおそれがあります。
- ↑ 故障や事故によるけがを防ぐため、以下のことを守る。
 - ・分解や改造をしない
 - ・水に濡らしたり、濡れた手で触れない
 - ・内部に指や物を入れない
 - ・火の中に投入したり、加熱しない
 - ・熱器具に近づけない
 - ・穴をあけたり、破損させたりしない
 - ・踏みつけたり、重い物をのせたり、強い衝撃を与えたりしない
 - ・上に物を被せたりしない

破裂、発火、発煙、火災や故障および感電やけがの原因になるおそれがあります。

異常が発生した場合、すぐに使用を中止する。

異常な発熱、発煙、異臭などが発生した場合はすぐに使用を中止して、本製品を取り外してください。そのまま使用し続けると、 火災や故障および感電の原因になるおそれがあります。

▲本体やケーブルに破損がある場合は使用しない。

損傷が見られるときは使用を中止してください。感電やけがの 原因になるおそれがあります。

○ 故障したときは使用しない。

故障したまま通電し続けると、火災や故障および感電の原因に なるおそれがあります。

- 本製品を濡らしたり、濡れた手で触れたりしない。
- 故障および感電の原因になるおそれがあります。

感電の原因になるおそれがあります。

運転中や歩行中に使用しない。

を事故や転倒・転落によるけがの原因になるおそれがあります。

注意 🔨

以下の注意事項は、感電・その他の事故などにより、けがをしたり周辺の物品に損害を与える可能性があることを示します。

- 本体を取りつけたり取り外すときは、WindowsまたはMacの 取扱説明書、USB機器に関する説明に従う。 故障の原因となります。
- 本体およびアンテナ変換ケーブルを接続したままWindows またはMacを激しく動かさない。

脱落により故障の原因になったり、本体やケーブルの端子が破損したりするおそれがあります。

アンテナ変換ケーブルを傷つけたり加工したりしない(無理に引っ張る・曲げる・ねじる、重い物をのせる、挟むなど)。また、傷んだ場合は使用しない。

故障の原因になるおそれがあります。

● 使用しないときは本製品を取り外す。

脱落や衝撃などにより、故障や端子部分の損傷の原因になるお それがあります。

周囲の状況をよく確認して使用する。

アンテナの先端で人の目を突いたりするなど、周囲の人の迷惑にならないようにしてください。

- 本製品の付属品を別の用途に使用しない。また、別の製品の付属品を本製品に使用しない。
- 火災や故障および感電の原因になるおそれがあります。
- ▶ お子様の手の届かないところに保管する。 本体やアンテナを口に入れたりして、けがの原因になるおそれがあります。

使用上のご注意

本製品について

- ・本製品をインストールまたはアンインストールする場合は、管理者権限のあるユーザーで行ってください。
- ・インターネット接続に必要な通信費用はお客様のご負担になります。
- ・本製品および本製品のパッケージ(緩衝材を含む)を廃棄する場合は、お 住まいの地方自治体の条例や規則にしたがってください。
- ・受信したコンテンツに対して制作者の著作権を侵害するような行為を行うと、著作権法に基づき罰せられることがあります。
- ・本製品を修理または交換した場合、パソコンおよび外付けハードディスクなどに保存されていた録画データが再生できなくなりますのでご注意ください。
- ・チューナー、お使いの機器、ハードディスクの故障などにより、録画が実行できなかった場合や、録画番組が消失した場合の補償はいたしかねます。 また、これらの機器を修理した場合、録画番組が再生できない場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・本製品は日本国内での使用を前提に設計されています。電波障害などを引き起こすおそれがありますので海外では使用しないでください。
- ・この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用する ことを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近 接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本書に従って 正しい取り扱いをしてください。(VCCI-B)
- ・本製品は、社団法人電波産業会(ARIB)が定める規格に準拠した仕様に なっています。将来、規格の変更があった場合は、予告なしに仕様を変更す る場合があります。
- ・ご利用の地域で視聴可能な放送局については、くわしくは下記のウェブサイトを参照してください。

A-PAB(一般社団法人放送サービス高度化推進協会) 放送エリアのめやす https://tv-area.jp/

商標

- ・Xitは日本国において株式会社ピクセラの登録商標です。
- ・Windows®は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- ・Windows®の正式名称は、Microsoft® Windows®Operating Systemです。
- ・Macは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- ・その他、記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標もしく は登録商標です。
- ・本書では®およびTMなどの商標マークは一部省略しています。

お問い合わせ

ご購入に関するご相談、製品ご購入後の操作方法、製品の修理などのお問い合わせは、ピクセラユーザーサポートセンターにお問い合わせください。

■ Xit Stickの製品情報

製品の詳しい情報や、最新の情報は、こちらをご確認ください。





■お問い合わせ

製品についてのお問合わせや、よくある質問の「Q&A」は、こちらをご確認ください。

https://pixela.jp/contact



株式会社ピクセラ

製品保証書

本製品は当社品質検査に合格したものです。万一、保証期間内での正常な使用状態にもかかわらず、製品故障が発生した場合、本書記載の保証規定に基づき無償修理・交換を行います。この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無償修理・交換をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

製品名	Xit Stick USB接続テレビチューナー
製品型番	XIT-STK110-LM
製造番号	※本体に記載の製造番号を記入。
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	本体: 1 年 (お買い上げ日より)

取扱販売店名·住所·電話番号

【販売店様へ】

お買い上げ日、貴店名、住所、電話番号をご記入のうえ、お客様に本書をお渡しください。

- ・保証期間内において、取扱説明書(電子マニュアル含む)等にしたがった正常な使用状態にもかかわらず、故障が発生した場合、保証規定に基づき無償修理及び交換をいたします。故障発生の場合には、まず、お買い上げの販売店または弊社ユーザーサポートセンターへお問い合わせください。
- ・保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または弊社ユーザーサポートセンターへお問い合わせください。
- ・お買い上げ年月日、販売店名の記入捺印がない場合は、別途、購入日を証明する書類(レシート、納品書等)の添付が必要となります。ご確認のうえ、記入捺印のない場合は、販売店にお問い合わせください。
- ・本保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。
- ・本保証書は日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

保証規定

- 保証期間内にあっても次の場合は有償修理となります。また、本書並びに製品付属の取扱説明書(電子マニュアル合む)等に別途記載されている場合には、その保証規定にしたがい有償での修理・交換となりますのでご注意ください。
 - a) お買い上げ年月日が確認できない場合、また、販売店名、販売店記 入のない場合(オンライン購入の場合は、お買い上げ日を証明する 書類(納品書等)が必要になります)
 - b) 本保証書の提示がない場合、また保証書を書き換えた、所定事項 に記入がない場合
 - c)お取扱いの不備、操作上の誤り、他の機器との誤った接続、弊社によらない修理や改造による故障および損傷
 - d)お買い上げ後の輸送、移動時の取り扱いが不適当なために生じた 故障および損傷
 - e)火災、風水害、地震などの天災、異常電圧による故障および損傷 f)使用中、ケース等に生じる傷などの外観上の変化
 - g)付属品を取り替えた場合
 - h)製品本体を除く付属品の故障および損傷
- 2. 保証期間内でも製品を弊社へ送付された場合の送料および諸掛りに つきましては、お客様の負担となります。なお、送付の際は適切な梱包 のうえ、紛失防止のために受け渡しの確認できる手段(簡易書留や宅 配など)をご利用ください。
- 3. 本製品の故障および故障状態での使用により生じた直接、間接の損害につきましては、弊社はその責任を負いかねます。
- 4. 修理受付後、弊社において障害が再現できない場合は、修理・交換をいたしかねる場合があります。
- 5. 修理によって交換された不良品の所有権は、当社に帰属するものと し、交換した部材に関するデータ等の内容については一切の責を負わ ないものとします。
- 6. 保証期間経過後の修理につきましては、やむを得ない事情により、お客様へ事前通知なしに使用部品などを変更する場合があります。
- 7. 修理や交換の際、当社の品質基準に適合した再利用品や部品を使用 する場合があります。